Ī

クッキングト

はじめてのエレック

#### 別売品



品番: AD-KZ061(2本セット)

希望小売価格: 1,995円(税込)

■ニプロガラストップ 専用クリーナー ※

(クリームタイプ) 日常の油汚れ や取りにくい


品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1,680円(税込)

汚れに

■受け皿

※それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

#### ■防熱グリルドア



品番: KZ-GDB1-S(取手シルバー) KZ-GDB1-K(取手ブラック) 希望小売価格:7,875円(税込)


■ドアパッキン(消耗部品)

品番: AZE99-566

希望小売価格:1,155円(税込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: AZK48-566 希望小売価格:525円(税込)



品番: AZC83-566

希望小売価格:1,890円(税込)

- ●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2008年10月現在)
- 「防熱グリルドア | はパナソニックグループの ショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



http://www.sense.panasonic.co.ip/

品番: KZ-JJ112-566

希望小売価格:2.100円(税込)

■天ぷら鍋

### 長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!

品番: AZC82-566

希望小売価格: 1,260円(税込)



#### こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチとブ レーカーを切り、必ずお買い求め先または 修理ご相談窓口に点検をご相談ください。

| 便利メモ おぼえのため  | お買い | 上げ日 | 年 | 月 | 日 |            | お買し | 1求め先 |  |
|--------------|-----|-----|---|---|---|------------|-----|------|--|
| 記入されると 便利です。 | 品   | 番   |   |   |   | <b>A</b> ( | )   | _    |  |

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディ スプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

### パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

ZY02-6901 S0608Y1108

## 

## 取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

#### 鉄・ステンレスタイプ

BE KZ-HSW32E KZ-HS32E KZ-H32E



KZ-HSW32E設置例

## ●操作方法のかんたんな説明や

### 保証書·設置説明書別添付

このたびは、旧クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが とうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項 目をご確認ください。

© Panasonic Corporation 2008

ZY02-6901

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



もくじ

| 惟認とご汪恵 | • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • |
|--------|-------------------------------|-----------|
|        | 安全上のご注意                       | 4         |
|        | 使用上のお願い                       | 7         |
|        | 各部の名前                         | 8         |

使える鍋は? ●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

| 調理の基本 14 16 加熱する ●焼く・いためるのコツ ●煮る・ゆでる・温めるのコツ

> 揚げる 揚げるのコツ

18

20

22

24

お湯を沸かす(自動湯沸かし) ごはんを炊く(自動炊飯)

グリル調理の使い分け

グリルで焼く

●自動・手動・温度設定(オーブン感覚)で焼く

●温度設定メニューの例

便利に使う

●カウントタイマー・音声ガイド

アルミは?土鍋は?

鍋を買うときは…

お手持ちの鍋を確認するには

**お手入れする** ●日常のお手入れ ●グリルの取り外し・取り付け方 ●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

Q&A 故障かな?

36 こんな表示が出たら… 38

保証とアフターサービス

仕様 39

別売品 裏表紙

## 安全上のご主意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

### 揚げ物をするときは

- ■そばを離れない
  - ■200g(0.22L)未満 の油で調理しない




- メニューで<mark>揚げ物</mark>を選んで調理する
  - ■必ず、付属の「天ぷら鍋」を使う
  - ■底が反ったり変形していない鍋を使う
  - ■鍋は中央に置く

(油温が上がりすぎて発火の原因になります)

### いため物・焼き物をするときは



- ■そばを離れない
- ■予熱の火力は弱めにし、 加熱しすぎない



## 液体を加熱するときは(突沸に注意!)



■火力を弱めにし、ときどき かき混ぜる

(水や調理物を加熱していると、突然 沸騰して飛び散ることがあります)

●カレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物や汁物

### 使用中や使用後しばらくは




■高温部に触れない

(やけどの原因になります)

●グリル(扉、庫内など) (特に乳幼児にはご注意 ください)

- トッププレート
- 吸・排気パネルや、排気部 …など



- ■本機の下に後方排気方式のビルトイン 電気オーブンレンジを設置している場合
- ●旧クッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部が熱く なります。
- ■使用後は、必ず電源 スイッチを切る
- (火災の原因になります)
- 長時間使わないとき はブレーカーも切る

## トッププレート(ガラス製)には



- ■鍋以外の物を置かない
  - ●カセットコンロ、ボンベ、缶詰など (誤って加熱すると爆発します)



- ●アルミ箔鍋、レトルトパック、アルミ箔、金属製スプーン、 鍋のふた、扉、受け皿、吸・排気パネルなど (破裂によるけが、加熱によるやけど・発火の原因になります)
- ■ラジエントヒーターの上に燃える物を置いたり、 直接食材を載せて調理しない

(火災の原因になります)

■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど) を加えない



(ひびが入ったり、割れると感電の 原因になります)

## 次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感雷の原因になります)



- ■可燃物を近づけない
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

### 異常・故障時は



■直ちに使用を中止する

(発煙・発火、感電のおそれがあります)

- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた。
- →すぐに電源スイッチとブレーカーを切り、点検・修理を依頼してください。

## 安全上のご主意必ずお守りください


## 使用上のお願い



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

## ⚠注意





(加熱を続けると、発火の原因に なります)

■油の飛び散りに注意する

(やけどの原因になります)

→油の飛び散りを少なくする には(P.19)




■他の機器(ガスコンロなど) で、あらかじめ加熱した油 を使わない

(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因になります)

- ■高温の鍋に触れない
- ■顔を近づけない

(やけどの原因になります)



## グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く



(発火の原因になります)

■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き網より奥にはみ出さないように 注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、温度が 上がりすぎて発火することがあります)



■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない


(発火の原因になります)

- →焼け具合を見ながら時間を調節 する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用小石などを入れない

(発火・発煙の原因になります)

#### ■万一、発火したら

●電源スイッチを切る



②吸・排気パネル(吸・排気□ P.28~29)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

- ③ブレーカーを切る
- ●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面) に、水をかけない(割れることがあります)

## 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談 ください

(本製品の動作が、ペースメーカー に影響を与えることがあります)

### 次の点もご注意ください



■本体の前に物を置かない

(火災の原因になります)

- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損します)
- ■鍋の下に紙・ふきん・汚れ防止 カバーなどを敷かない


(温度調節機能が正しく働かず、焦げ たり、燃えたりします)


- ■調理以外に使わない
- (過熱・異常動作による発火の原因に なります)
- ■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因に なります)

### Hクッキングヒーターを使うとき


#### 使用中は磁力線が出ます












Hジャー炊飯器、 卓上型のH調理器など (旧クッキングヒーター が故障します)



- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

#### ■鍋は中央に置く

(鍋底が光火力センサーを覆わないと、温度が検知で きません)

■天面操作部に水などをかけない

(天面操作ボタンが誤動作します)

- ■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない (煮汁が固まると、操作部が開かなくなります)
- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱により変質します)

### 「3kW」は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付いたり、吹きこぼれます)

### グリルを使うとき

■調理後、扉を引き出したままにしない


(天面操作部が熱くなります)

■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれます)

- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
- →乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。


## 各部の名前



## 使える鍋は? 確認のしかた

## お手持ちの鍋を確認するときは… □鍋を置く 鍋に 水を入れて 加熱してみる! 使える鍋は 火力表示が点灯 保温 1 2 3 4 5 強 3kW 2 電源を入れる 使えない鍋は 火力表示が点滅 ③ メニューで「加熱」を選び 保温 1 2 3 4 5 4 原介 を押して、表示を見る 中 強 3kW





- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

## 使える・使えないの見分け方


### ■左右川ヒーター

## 使えます





### 鉄・ホーロー・ ステンレス



ホーロー鍋は、空焼 き・焦げ付きを避け る。(溶けて焼き付き、 トッププレートが損 傷します)



アルミ・銅




耐熱ガラス



土鍋


●市販の土鍋は、「IH用」と表示されていても使わない。 (故障したり、火力が弱くなり調理できません)





平らで、 トッププレートに 密着する





丸い

反りがある

脚がある


● 反りの目安として、約3mm以上のものは使わない。 (安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、 加熱できないことがあります)





12~26cm





12cm未満

■異常検知機能が働いて、火力が弱くなる、加熱でき ないことがあります。

- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

### ■ラジエントヒーター

#### IHでは使えない材質や、小さな鍋も使えます

- ●アルミ・銅鍋、超耐熱ガラス、土鍋など
- 助付きのものは使えません。
- 超耐熱ガラス以外のガラス製のものは、 割れることがあります。
- 魚焼き器・網は使わないでください。 (調理物が落ちてトッププレートに焼き付きます。)
- ミルクパンなどの小さな鍋 (底径 16cm未満)
  - 平らで底が厚めのものが お勧めです。



## IH調理の基本

## 鍋はいつも中央に!

光火力センサーは、鍋底温度の見 張り役。温度の上がりすぎを防い だり、食材を入れて温度が下がっ ても、素早く温度を復帰させます。 鍋は、光火力センサーを覆うよう に置きましょう。



光火力センサー

## 煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでも川でも、火加減は煮立ち具合を見て調節するもの。 IHでは、鍋の材質によって火力感が変わります。 (鉄→ホーロー→ステンレスの順に弱くなる) 煮立ち具合を見ながら火加減を調節しましょう。



しま

## 高火力で、加熱が早い! だから… 熱効率のよいIHは、思ったよりも立ち上が



りが早く高火力。油断していると焦げた、吹 きこぼれた!? なんていうことも・・・

- ■高火力に慣れるまでは、 (気持ち)弱めの火力で!
- 煮物は時々かき混ぜて!

## 焼き物、いため物の予熱に活躍 予熱おまかせ機能!

予熱不足や予熱をしすぎて失敗。こんなときは鍋の材質にかかわらず適温 に予熱する予熱おまかせ機能が便利。光火力センサーで鍋底の温度を検知



し、予熱ができたらお知らせします。その後 約5分間は温度を維持。温度が上がりすぎ ることもありません。

### こんなときの「安全機能」

#### うっかりしていた!

- ●鍋なし自動 OFF (P.36)
- 小物自動 OFF (P.36)
- ●空焼き自動OFF(P.36)
- ●切り忘れ自動OFF \* (P.33)

#### 温度が上がりすぎた!

- 場げ物そり鍋自動 OFF (P.36)
- 温度過昇防止(P.34)
- グリル高温自動 OFF (P.37)
- お手入れ異常自動 OFF (P.37)

#### トッププレートが熱い!

●高温注意表示(P.8)


#### いたずらや誤操作を防ぐ…

- ●オールロック\*(P.9)
- (チャイルドロック)
  - \*は、Hとグリル共通です。

※写真はイメージのため 実際と多少異なります。



## (焼く・いためる・煮る・ゆでる・温めるなど)



加熱揚げ物 合 〇



(約1分たつと表示が 消えます →選びなおす)

スタートする



火加減をする

●【●を長押しすると











## 調理が終わったら、 切える・ で切る

### ■タイマーを使うとき

- ●スタート後に設定。
- ●取り消すときは → -:- - になる
- まで押す ピピピ…

(残り時間が 🖁 🗓 🗓 になったら、自動 的に切れる)



設定範囲は

(\*押し続ける 0:0 1~9:30 と早送り) ·0:01~0:30→1分刻み (\*5分刻み)

•0:30~1:00→5分刻み (\*10分刻み) ・1:00~3:00→10分刻み(\*30分刻み) •3:00~9:30→30分刻み

●最初に戻っを押すと、330から減らすこ とができる。

スタート する






火加減を



調理が終わったら ∰ で切る

- ■スタート後に設定。
- ●取り消すときは
- **→** --<sub>3</sub>になる まで押す







残りに分

#### •1分刻み 最初に一を 押すと、 30分 から減らすこ とができる。


## 予熱おまかせ機能を使って焼く・いためる



#### 準備

### 1 空のフライパンを置く

- ●水、調理物を 入れない。
- ●油は予熱が 終わってから 入れる。
- 2 電源スイッチを入れる



0:05

加熱界物合合


2 回押す



選ぶ

(約1分たつと表示が g/マ- g/マ-消えます →選びなおす)





## ピピピ… 予熱ができる

●予熱温度を 約5分間保つ。 →約5分以内に 次の操作をし ないと加熱が

止まる。

押して火加減し



▲ 調理が終わったら、 ぶっで切る

#### お知らせ

- ●水、油、調理物を入れた まま予熱すると、予熱報 知しても温度が低いこと があります。
- ●次の場合は、予熱できるま での時間が長めになります。
- 鍋に厚みがあるもの、底 に反りがあるもの
- 複数のヒーターを使って いるとき

#### 高火力で予熱するので

●鍋の材質、厚さによって は底が変色するものがあ ります。



鍋底の温度を見張るために

## 鍋はいつでも中央に。







### 予熱は短めで充分。

軽い・小さな鍋は、弱めで予熱して! (鍋が赤熱・変形することがあります)

そばを離れない。

油は予熱ができてから入れる。

(高火力で予熱するので、煙が出ることが あります)

### 高温調理には「予熱おまかせ機能」 が便利!

●食材を入れるタイミングがわかり、加熱の しすぎを防ぎます。



## フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

(材料がフライパンの底に残ると、焦げ付い) たりべちゃつきます)

焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

#### ■卵料理のコツは

焦げやすいから ………「慣れるまでは失敗しないように弱めの中火で!」 くっつきやすいから …「充分予熱したあと、油をよくなじませる!|

#### 卵焼き

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで 焼く。

### 薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は余熱で焼く。



#### オムレツ

卵を流し込んだら、 大きく手早く 混ぜる。



手馴れてきたら、少し強め の火力で料理。ふんわりと 仕上がります。

#### ■こんなものも フライパンで!

#### (焼きおにぎり)

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~3回 裏返して 焼く。

#### おもち

中火(4~5)で ふたをして 焼く。



#### (のりをあぶる)

中火(4~5)で 色が変わるまで/ 数回裏返す。



#### するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火 (5~8)で反ってくる まで焼く。



## 材料がくっついたり、焦げ付かないように

## 加熱中は、時々かき混ぜて!

長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配には タイマーを活用しよう! (P.14)






# 沸かす

### ዺ・たくさんのお湯を沸かすなら、 3kW が早くて便利!

### ・火力は上手に使い分け!



- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)
- トロッとした煮込み→弱火(1~2)

### 45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、 通電を停止します。(P.33)




煮込む

温める

強火でゆでるときは 吹きこぼれないように火力調節を。

温め直しは、 弱火でかき混ぜながら。

みそ汁の温め直しは 鍋底のみそ汁をかき混ぜてから 加熱する。



牛乳などの温め)



どんぶり






17

加熱する

## 揚げる のコツ

## 揚げる





(約1分たつと 表示が消えます →選びなおす)











揚げ物


















ピピピ…

(予熱表示は、 設定温度になると 消える)













● 左右IHヒーターで、油温に 多少の差があります。

140~200

●調節範囲は

約7~10分(油量800gのとき)

設定温度になったら、揚げる

4 揚げ終わったら、 切りの で切る

## 温度調節機能

を正しく働かせるために、次のことに気をつけて





- ・・必ず付属の天ぷら鍋を使う!
- ●底が反ったり変形したら使わない
- ●鍋底の汚れは取る
- トッププレートを確認する。
- ●冷めていること
- ●汚れていないこと



- **…**次のような油を使わない!

  - ●何度も使って、茶褐色になったり、濁った油
  - ●揚げカスが沈んだまま残っている油
- ・予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方のIHヒーターに移動させない!



- 油が設定温度になってから、揚げ始める!
- (油温が低いうちに食材を入れると、油温が上がってきたときに、 油が飛び散ります)
- 200gの油量で揚げるときは、こまめに裏返す (食材が底につくので、焦げやすくなります)

### 油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

●えび 尾の先を切る



- ●ししとう 縦に切り込みを
  - 皮をむき、両面
- しいか
- うずらの卵 串などを刺す
  - ピーマンなどの野菜 「ベーキングパウダーや

砂糖を入れる]

●魚介類、しいたけ、


[水分をふき取る]

ドーナツなどの生地

- ■揚げ過ぎると破裂するので注意!
  - けんさきいか、 するめいかなど コロッケ うずらのゆで卵など ししとう、 おくらなど(中が空洞の野菜)

21

## お湯を沸かす



### 準 備


① やかんや鍋に水を入れ、 中央に置く


♪ふたをする



2 電源スイッチを入れる

## ごはんを炊く





### 準 備

■米をとぎ、 水切りする



炊飯器付属の カップはすりきり ・市販の カップは 180ml

米量 水量 **>**1カップ(約150g) 200 ml 2カップ(約300g) 400 ml 3カップ(約450g) 550 ml

- 30分以上浸す(冬場は1時間以上)
- 4 鍋を中央に置く
- 電源スイッチを入れる

## を選ぶ

(約1分たつと 表示が消えます →選びなおす)



(吹きこぼれないように)
























約4分(1L当たり)

## 沸騰したら

ピピピ…

ピピピ…

保温になる













※鍋の材質・厚さ・底形状・水温などにより、 ブザーが3分程度ずれることがあります。

### (5分間の保温後、自動的に切れる)

- ●湯が沸いて飛び散るときは
- → ふたをずらす(または 🕵 で切る)
- ●沸騰しないで切れたときは(深鍋で多量に沸かしたときなど) ⇒沸騰するまで「加熱する | (P.14)

## 自動湯沸かしに使える鍋

- ●(**⑤ CH·IH**) (**⑤ I H**) 付き のステンレス製。
- ●内側にフッ素樹脂加工さ れていないもの。
- 鍋底に2mm以上の反り がないもの。

#### お願い

自動湯沸かし・自動炊飯に 失敗しないために

- ●トッププレートが熱い ときに使わない。
- ●ヒーターの中央や鍋底が 汚れたまま使わない。
- ふたをしないで使わない。
- ●途中でふたを開けたり、 やかんや鍋を動かしたり、 水や湯を足さない。
- ●常温の水以外(出し汁・ スープ・ミルク・むぎ茶 パックなど) を沸かさな い。

## ↑ カップ数を 🦳 合わせる

ではん













#### 即 **日:4日** スタートする (時間表示は、 確定すると点滅









## 約35~45分

→点灯)

### (炊き上がったら、自動的に切れる)

- すぐにほぐす。
- (ふたを閉めたままにすると、露が落ちてご飯がべちゃつきます)
- ふたが開かないときは
- →中火(4~5)で少し加熱する。

#### 自動炊飯に使える鍋

- ●(**⑤ CH·IH**) (**⑤ I H**)付き のステンレス製。
- ●底径約18~20cm、 深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

#### お願い

- ●P.20「お願い」を守る。
- ●米・水の量を正しく量る。
- 湯・pH9以上のアルカ リ水は使わない。(うま く炊けない原因)
- ●無洗米・発芽玄米・炊き 込みごはんを炊くとき (P.32)



## グリル調理の使い分け

## 「メニュー」を選んで、 自動で焼き上げ!

焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節。(P.24)

下準備が ポイントです

> ※写真はイメージのため 実際と多少異なります。



### 生・姿焼き

- ●水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。
- ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。
- ●生さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



## 切身/干物

- ●切身は皮に 切れ目を入れる。下にする。
  - ●干物は皮面を







#### つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやすいので たれをふき取る。
- みそづけは、洗い流してふく。



## とり肉

- ●皮付きもも肉は、皮に穴を開け、皮面を上にして。
- ●骨付きもも肉は、生焼けにならないよう 骨が見えるように開く。
- ●串焼きは、串にアルミ箔を巻く。



## グラタン

●高さが4.5cm以内になるように入れる。 (1回に1~2回まで)



### 焼きなす

破裂を防ぐため、 表面に穴を開ける。



## 「火力と時間」を選んで、 手動で焼き上げ!

自動で焼けないものを焼いたり、お好みの焼け具合にしたいとき。(P.24)



みりん干しなど





焼けにくい干物

丸干しなど







## 反りやすいもの

●あなごは、串を刺す。 ●いかには、切れ目を。

その他、自動で焼けないもの

●さざえなどの貝





"温度"と"時間"を選んで、 オーブン感覚でも使えます。(P.25)

## 温度設定

●ピザも



●焼きプリンも



●焼きいもも





水なし、水あり

自動判別

・メニューの選び方や火力、 ■メーエーいたリカ・ハハ 温度、焼き時間の目安は 「かんたんガイド」へ! (P.26)





#### 進 備

□焼き網に 調理物を 載せる

魚などは、焼き網にサラダ 油を塗る(こびりつき防止)

●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎると-こぼれます)

2 電源スイッチを入れる

## 焦げやすい、 アルミ箔は焼き網から 薄い部分は手前に! はみ出さないように! バットなどは中央に載せ

## 扉はゆっくり閉める

## 自動で焼くとき

メニューを 生姿焼きとり肉・・・押すごとに、 選ぶ メニュー

弱中強温度設定お手入れ お手入れ

「切身/干物」 「つけ焼き」 とり肉」 「グラタント 、\/ - 生·姿焼き。 「焼きなす」 「温度設定」 (P.25) 「お手入れ」

「生・姿焼き」

(P.31)

取消



生安焼き スタートする 弱中強

(焼き時間表示は、 確定すると **"**グリル 点滅→点灯) 7切/入

火力を選ぶ

●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは

→ グリルを切って再操作する (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)

●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)

ピピピ…

(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒手動で焼く

### 手動で焼くとき

スタート する



/ 火力を ◯ 調節する



焼き上がったら、 グリル で切る




連続して焼くとき⇒いったん切る (30分以上連続して加熱すると、 切り忘れ自動 OFF が働きます)

■タイマーを使うとき 残り

- ●スタート後に設定。 (1分~30分)
- ●取り消すときは



ピピピ…



(残り時間が 🔐 になったら、 自動的に切れる)

## 温度設定で焼くとき

「温度設定」を 選ぶ





温度を ← 合わせる



●設定範囲は 140 ~ 280 (140°C) (280°C)



スタートする



4 焼き上がったら、 グリル で切る

- ■タイマーを使うとき ●スタート後に設定。
  - (1分~30分) ●取り消すときは

ピピピ…

- **→ --**になるまで押す
- 残り
- ●タイマー表示中は設 定温度が表示されま せん。
- ●設定温度を確認する ときは

→ メニューを押す

お願い

- ●調理物の厚みは
  - •4.5cm以下にする。 (容器の高さや、アルミ 箔でふたをするもの は5cm以下)
- •ハマグリなど、 開くも のは焼かない。
- ●次の場合は、焼き網に アルミ箔を敷く。
- 底がザラザラしたグラ タン皿など(焼き網の フッ素はがれ防止)
- 底がツルツルしたケー キ型など(容器ずれに よる焼きムラ防止)
- •アップルパイ・ミート ローフ・ピザなど(底の 焦げ付き防止)
- ●アルミ箔でふたをする ときは
  - •器ごとにかぶせる。
  - 上ヒーターに当たらな いよう注意する。
- ●自動で冷凍調理物を焼 くときは、完全に解凍し てから焼く。
- ●脂分の多いものは煙が 多く出るため、30秒程 度待って扉を開ける。

#### お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあ ります。
- ●グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

(残り時間が 🔐 になったら、自動的に切れる)

## グリルで焼く温度設定メニューの例

## **便利に使う** カウントタイマー・音声ガイド



#### 材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分


| 無塩バター(室温に戻す)・三温糖 各100g  |  |
|-------------------------|--|
| 卵(室温に戻して溶く)2個           |  |
| ブランデー・・・・・・・・・ 大さじ 11/2 |  |
| ④薄力粉 100g・純ココア 50g      |  |
| (合わせてふるう)               |  |
| くるみ(刻む) ······ 60g      |  |

#### 生地を作る

- バターをハンドミキサーでクリーム状になるまで 混ぜ、三温糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- 卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて
- Aを加えて、へらでさっくり混ぜ、くるみを 加える。

#### 焼く

- 型にクッキングシートを敷き、 ①の生地を流し入れる。
- アルミ箔を敷いた焼き網に 載せ、160℃で20~25分焼く。



#### 材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

| №・4個·はんぺん(粗くちきる)…1枚(約120g) |  |
|----------------------------|--|
| 少糖····· 50g                |  |
| ≦ 小さじ⅓・だし汁 大さじ2            |  |

- ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖、 塩の順に入れ、30~60秒かくはんする。
- 2 型にクッキングシートを敷き、①を流し 入れ、160℃で25~30分焼く。
- 焼き上がったら、焼き色が付いている方 が内側になるようにして巻きすでしっ かり巻き、輪ゴムで全体を止める。
- 冷蔵庫でしっかり冷やし固めて から切り分ける。







#### 材料: 直径8cm 高さ5cmの陶器製ココット・4個分

| 牛乳·······250ml 卵······3個    |
|-----------------------------|
| グラニュー糖 45g バニラエッセンス … 少々    |
|                             |
| 熱湯 大さじ 1/2                  |
| ※ココットに薄くバターを塗っておく           |
| ※ステンレス製バット(24×20cm 高さ3.5cm) |

#### カラメルソースを作る

- 小なべにAを入れ、強めの中火(4~5)で3~4 分加熱する。
- 飴色になったら、ヒーターを切り、熱湯を加えて 手早く混ぜ、すぐにココットに分け入れる。

#### プディング生地を作る

- なべに牛乳・グラニュー糖を入れて混ぜ、弱めの 中火(3~4)で人肌程度に温める。
- ボールに卵を割りほぐし、温めた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜる。こし器でこして、バニラ エッセンスを入れる。

### 湯せん焼きする


②の生地をココットの8分目まで流し入れ、 アルミ箔をかぶせる。 バットに並べて焼き網に

### 載せる。 バットの高さの約半分まで、 沸騰したお湯をはり、200℃ で25~30分焼く。 材料:8個分

内 詰

## ピーマン(縦半分に切り、へた、わた、種を取る)…4個


小麦粉…………………………………………適量 玉ねぎ(みじん切りにし、いためて冷ます)…1/2個 「合い挽き肉…250g・パン粉…大さじ1 しこしょう・ナツメグ ………… 各少々 ®トマトケチャップ…大さじ3·ウスターソース…大さじ1/2 (混ぜ合わせる)




焼き網に並べ、260℃で12~15分焼く。 什上げに®のソースをかける。




#### あと15秒で カウントタイマー 裏返したい… 時間の経過がわかります。(1時間まで)








## お手入れする。日常のお手入れ



## 洗剤で洗う

グリル扉、焼き網、受け皿



水につけておくと、 お手入れしやすくなります。

## 水ぶきする

トップフレーム 受け皿ホルダー スライドレール

■スライドレールは汚れた まま放置しない。 (さびの原因になります)

> ●受け皿ホルダーを変形させない。 (扉が閉まらなくなります)

## からぶきする

### 本体操作部

●柔らかい布で からぶきする。





- ●酸性、アルカリ性の強い洗剤(変色します) 例) 漂白剤、住宅用合成洗剤など
- ●たわし、粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)

#### <焼き網・天ぷら鍋には>

- ●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ
- ●漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!
- ●食器洗い乾燥機
- (フッ素樹脂が傷みます)

#### くグリル扉には>


● 食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

#### <吸・排気パネルには>

●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ (塗装がはがれます)

※取り付け、取り外し方(P.30)

## お手入れするグリルの取り外し・取り付け方



## 必要なときのお手入れ


5~6回使ったら

#### 庫内の「お手入れ」機能を使う

- ●「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 焼き網・受け皿を外す
  - ●外さないと安全機能が働いて、ヒーターが切れます。
- (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふく
  - ●ふく前に、汚れた部分に布をかぶせ、しばらく置く。
- 3 扉を閉める










(終了すると、自動的に切れる)


●終了時は庫内が高温になっています。



### パッキン(消耗部品)を交換する

お手入れ

扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら、パッキンを交換してください。(裏表紙)




- 1) 古いパッキンを引っ張って 外す(左右3か所)
- 2新しいパッキンの凸部を扉 裏側の穴に強く押し込む

●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。

3ヒダ(4か所)を溝に 差し込み、全体を完全に

押し込む

(取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)



- ●古いパッキンを引っ張って外す
- 2新しいパッキンの凸部(左右2か所)を 穴に強く押し込む
- 3残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む
- 4 全体が完全にはまっているか確認する

焦げ付く

こびりつく

鍋を変えたら、

できなくなった

うまく

炊けるの?

ごはんが やわらかすぎる

ごはんが焦げる・ こびりつく

カップ数を まちがえて スタートした

受け皿に水を 入れる/入れないの 使い分けは?

#### こうしてください

- ●火力が強いため、ガスの感覚で加熱すると焦げ付きます。
  - •いため物・焼き物:弱めの火力で調理してください。(特に、底の薄い鍋)
  - 卵焼き: 充分予熱したあと、卵焼き器に油をなじませます。 慣れるまで は弱めの中火(3~4)で、慣れてきたら少し強めの火力で、手早くふっ くらと。
  - 煮物: 時々かき混ぜてください。シチューやおでんなど、じっくり煮込 むときは、弱火(1~2)で。
- ■同じ火力設定でも、鍋の材質によって消費電力が異なり、火力感も変わっ てきます。(鉄→ホーロー→ステンレスの順に弱くなる) 鍋の中の煮立ち具合や、いためるときの音などで、火加減を調節してく ださい。
- ●無洗米・発芽玄米は、水の量を増やせば炊けます。

| 米量        | 水量     |         |  |  |
|-----------|--------|---------|--|--|
| <b>小里</b> | 無洗米のとき | 発芽玄米のとき |  |  |
| 1カップ      | 230ml  | 240ml   |  |  |
| 2カップ      | 450ml  | 460ml   |  |  |
| 3カップ      | 630ml  | 650ml   |  |  |

- 発芽玄米は、白米と交ぜてお使いください。(白米2:発芽玄米1)
- 炊き込みごはんは、炊く直前に調味料を入れて混ぜ、具をお米の上に 載せてください。
  - •水の量:調味料の分量だけ減らす
- 具: お米の重さの30%程度



- ●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。
- ●炊き上がったらすぐにご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。
- ●お米などの銘柄・産地・季節などにより、ごはんのかたさは変わります。 水量を加減(水量の10%まで)して調節してください。
- ●炊き込みごはんや無洗米が焦げる場合は、残り10分で鍋を ヒーターから外して、ぬれぶきんの上で蒸らしてください。
- ●炊飯に適さない鍋を使っていませんか? (P.21)
- ●5分以内なら、切/スタートで止めてからやり直せます。
- ●5分以上たっていたら、加熱 を選んで炊いてください。 火力[4]で 蒸気が出たら火力[1]に ヒーターを切って 沸騰させる → 弱めて炊く(約15分) ⇒ 蒸らす(約10分)
- ●調理のできばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。 水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい
  - 水を入れない: 水を入れる手間や、水をこぼす心配がない

## 故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

#### Hクッキングヒーターが 使えない

使用中にヒーターが

切れていた

#### ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- ●オールロックしていませんか?

切り忘れ自動OFF

●カウントタイマー使用中は、ラジエントヒーターが使えません。

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (IHヒーター・ラジエントヒーター:約45分、グリル:約30分) → 再度、ボタン操作する。
- ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- 予熱終了のブザーが鳴って、約5分たっていませんか? (P.15)

ラジエントヒーターが ついたり消えたりする

- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- ブレーカーが落ちる
- ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用 した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.39)
- →お買い求め先にご相談ください。
- 天面操作できない
- ●指サック・傷テープをして操作していませんか?
- ●鍋の取っ手を持ったまま操作していませんか?
- ●天面操作部に何か付いていませんか?
- ➡電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、 再度、電源スイッチを入れる。
- ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。
- 天面操作部のボタンの 周囲を触っても作動する
- 水などがボタンの周囲に付いていませんか?
- 切/スタートを押しても 自動炊飯を中止できない
- ●誤って押しても簡単に止まらないようにしています。
- ★ボタンを少し長めに押す。
- 火力表示が一気に「保温し まで下がった
- ●左右Hの を長押しすると、火力を一気に「保温」まで下げられる ようにしています。
- メニュー表示が消える
- ●左右川でメニューを選んだまま、約1分以上たっていませんか?
- 炊飯・グリルの残時間表 示が途中で増える、減る
- ●スタート時には目安時間を表示し、調理物の種類や量などを 判定してから、途中で適切な調理時間に切り換えるためです。

Q

& Α

# 故障かなっ

## 故障かな?

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

#### IHヒーターの 火力感がなくなる

## 複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が 下がる
- ●火力が上がらない
- ●使えないヒーターや スタートできない メニューがある

## ラジエントヒーターの火力が弱い

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

電源スイッチを切っても ファンの音がする

#### 音声ガイドが聞こえない

加熱中に、鍋から音がする

#### ここを確かめてください

#### 温度過昇防止

- 予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか?➡ 市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているためです。(P.39)
- ※Hヒーターの火力表示が勝手に下がったり、 ▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ※切/スタートや切/入を押しても、ピピッと鳴って受け付けない ことがあります。
- ●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために 頻繁に通電をコントロールしています。そのため、 「強」(1,250W)でも30~40%火力が弱くなります。
- ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。(火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。(温度が下がると、自動的に止まる)
- ●音声を消していませんか?(P.27)
- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、 取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。
- →異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと 止まることがあります。
- ●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。(異常ではありません)

#### こんなときは

## 热气系

- ●予熱時間が長い
- ●予熱報知したのに 温度が低い

#### ここを確かめてください

- 鍋に厚みのあるもの、鍋底に反りがあるものは、時間が長くなります。
- ●鍋やフライパンに水などが入っていると、温度が低くなります。
- →鍋を空にして予熱する。
- ●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.20) (異常ではありません)
- 沸騰してもブザーが鳴らない□ 1Lより少ない水を入れていませんか?
  - ●常温の水を使いましたか? 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
  - →加熱を止めたいときは、切/スタートで終了する。
- ブザーが鳴ったのに 沸騰していない
- ●2Lより多い水を入れていませんか?
- 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?

●他のヒーターを使っていませんか?

- ●途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは<mark>加熱</mark>で沸騰させる(P.14)
- 湯沸かしの時間が長い

## 揚げ物

- ●予熱時間が長すぎる
- ●油温が低い

●トッププレートが熱いときに揚げ物をしませんでしたか。(P.19)

(同時使用すると、時間が長くなる場合があります)

- ●何度も使って、茶褐色になったり濁った油を使っていませんか?(P.19)
- ●鍋底に揚げカスがたまっていませんか?(P.19)
- 光火力センサー (緑のランプ)が消えた
  - ランプ)が消えた
- ■電源スイッチを入れたまま、を押さずに約10分たつと消えます。(たコを押すと再点灯する)
- ラジエントヒーターの 中に黒い棒が見える
- ●温度を検知するセンサーです。
- 風 扉の周囲から風が出る
- 冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部の周囲からも風が少し出ます。

## ヒーターが ついたり消えたりする

- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- ノ レ 受け皿に水を入れない で焼くと、煙が多い
- ●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません)
  - →「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.31)

## クリル

## こんな表示が出たら…

#### こんな表示のときは

#### ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

## 

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

## 11 15

(点灯または点滅) 天面操作部異常検知

表示部が点滅する

(左·右H) 鍋なし自動OFF

小物白動OFF

● 吸・排気パネルをふさいでいませんか?

- 吸・排気パネルにほこりがたまっていませんか?
- →お手入れする(P.29)
- 天面操作部に水や物がついていませんか?
- →取り除く。
- ヒーターが切れているときは、取り除いても自動で加熱再開しな いので、あらためて操作してください。
- 天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか? (タイマーの早送り操作以外)
- 鍋は置いていますか?
- 使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- 鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- 使えない鍋を使っていませんか?(P.10)
- 自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に使えない鍋を使っていませんか? →使える鍋を確かめる。(P.20, 21)
- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、)分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右IHのときは「切/スタート」を、 ラジエントヒーター、グリルのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

(左旧) (右田)

空焼き 自動 OFF

- 約15分間空焼きしませんでしたか? ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。
- ※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないこと があります。
- →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。
- 誤って加熱で油を予熱しませんでしたか?

11 15

揚げ物そり鍋 自動OFF

または 表示よりも油温が 高く(低く)感じる

- 鍋底に、変形や反りがありませんか?
- トッププレートや鍋底に、異物や汚れがこびり付いていませんか?
- トッププレートが熱いときに、揚げ物をしませんでしたか?
- 常温の油を入れて予熱しましたか?
- 予熱中に油を継ぎ足したり、別のヒーターに移動して揚げ物をしま せんでしたか?
  - ➡再度、温度設定し直す。
- 揚げ物で煮炊き・湯沸かしをしませんでしたか?

#### こんな表示のときは

## U 19

トッププレート高温 自動OFF

### ここを確かめてください

● トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

## 

グリル高温 自動 OFF

- 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
- → 1) すぐに電源スイッチを切る。
- ②吸・排気パネル全体をぬれたタオルでふさぐ。
- ③ブレーカーを切る。

※炎が消えるまで扉を開けない。

## 1125

お手入れ異常 自動 OFF

- グリルに受け皿を入れたままで「お手入れ」機能を 使いませんでしたか?
- グリルの庫内に水がこぼれていませんか?
- ➡庫内が冷えてから水をふき取る。
- ■上記の内容を確かめても直らないときや、「┤」表示が出たときは・・・

## H

■ 故障です。

➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「╏」のあとの2桁の 数字)をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

## 保証とアフターサービスよくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- 修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- ●保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い 求め先から受け取り、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用 された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ■補修用性能部品 6年 : 弊社は、Hクッキングヒーターの機 能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間 保有しております。

#### 修理を依頼されるとき

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.33~37)でご確認の あと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、

お買い求め先または修理ご相談窓口へご連絡ください。

#### ご連絡いただきたい内容

- ①品名「Hクッキングヒーター」 ②品番
- ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤「計表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて (裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

#### 修理に関するご相談

パナソニック | 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル 20570-087-087

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等の場合は、直接各地 域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター 365日 <sub>受付9時~20時</sub>

- 電話 ダイヤル **200** 0120-878-365
- FAX 8/411 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### 各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます

|              |  |            |   | _   |
|--------------|--|------------|---|-----|
|              | 北海道                                      | 道 地        | ! 区   |     |
| 札幌           | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7<br>26 (011)894-1251     | 帯広         | 帯広市西20条北2丁目23-3<br>☎(0155)33-8477           | 泫   |
| 旭川           | 旭川市2条通16丁目1166 25(0166)22-3011           | 函館         | 函館市西桔梗589番地241<br>(函館流通卸センター内)              | 5   |
|              | ,  |            | ☎ (0138)48-6631                             | 7   |
|              | 東北                                       | 地          | 区   |     |
| 青森           | 青森市大字浜田字豊田364<br>☎(017)775-0326          | 宮城         | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 <b>☎ (022)387-1117</b>      |     |
| 秋田           | 秋田市外旭川字小谷地3-1                            | 山形         | 山形市平清水1丁目1-75                               | 焦   |
| 岩手           | ☎(018)868-7008<br>盛岡市厨川5丁目1-43           | 福島         | ☎ (023)641-8100<br>郡山市亀田1丁目51-15            |     |
| 石士           | <b>T</b> (019)645-6130                   | 佃田         | ☎(024)991-9308                              | 朴   |
|              | 首都图                                      | 圏 地        | ! 区   |     |
| 栃木           | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19<br><b>公 (028)689-2555</b> | 東京         | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17<br><b>☎ (03)5477-9780</b> | H   |
| 群馬           | 前橋市箱田町325-1                              | 山梨         | 甲府市宝1丁目4-13                                 |     |
| <del></del>  | ☎ (027)254-2075<br>つくば市筑穂3丁目15-3         | <b>₩</b> ₩ | ☎ (055)222-5822<br>横浜市港南区日野5丁目3-16          | 킽   |
| 茨城           | <b>雷</b> (029)864-8756                   | 神奈川        | <b>雷</b> (045)847-9720                      |     |
| 埼玉           | 桶川市赤堀2丁目4-2                              | 新潟         | 新潟市東区東明1丁目8-14                              | 信   |
| 千葉           | ☎(048)728-8960<br>千葉市中央区末広5丁目9-5         |            | ☎(025)286-0180                              |     |
| 一未           | <b>T</b> (043)208-6034                   |            |   | 袑   |
|              | 中部                                       | 地          | 区   |     |
| 石川           | 金沢市横川3丁目20                               | 愛知         | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10                              | 12  |
| <del>-</del> | ☎(076)280-6608<br>富山市根塚町1丁目1-4           | 岐阜         | ☎(052)819-0225<br>岐阜市中鶉4丁目42                | Æ   |
| 富山           | 雷山川依塚町 1 1 日 1-4                         | 収早         | ☎(058)278-6720                              | ا ا |
| 福井           | 福井市問屋町2丁目14                              | 高山         | 高山市花岡町3丁目82                                 |     |
| 長野           | ☎(0776)21-0622<br>松本市寿北7丁目3-11           | 三重         | ☎(0577)33-0613<br>津市久居野村町字山神421             | 1   |
| 文野           | <b>雷</b> (0263)86-9209                   | — 里        | <b>T</b> (059)254-5520                      |     |
| 静岡           | 静岡市葵区千代田7丁目7-5                           |            |   |     |


|   | 滋賀 京都 大阪 | 栗東市霊仙寺1丁目1-48<br><b>25</b> (077)582-5021<br>京都市伏見区竹田中川原町71-4<br><b>25</b> (075)646-2123<br>大阪市城東区関目2丁目15-5<br><b>25</b> (06)6359-6225 | 奈良<br>和歌山<br>兵庫 | 大和郡山市筒井町800番地<br><b>13</b> (0743)59-2770<br>和歌山市中島499-1<br><b>13</b> (073)475-2984<br>神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4<br><b>13</b> (078)796-3140 |
|---|----------|---|-----------------|---|
|   | 鳥取米子     | 中<br>鳥取市安長295-1<br>☎(0857)26-9695<br>米子市米原4丁目2-33<br>☎(0859)34-2129   | 地<br>浜田<br>岡山   | 区<br>浜田市下府町327-93<br>☎(0855)22-6629<br>岡山市田中138-110<br>☎(086)242-6236   |
| 7 | 松江出雲     | 松江市平成町182番地14<br>☎(0852)23-1128<br>出雲市渡橋町416<br>☎(0853)21-3133  | 広島山口            | 広島市西区南観音1丁目13-5 <b>雷 (082)295-5011</b> 山口市小郡下郷220-1 <b>雷 (083)973-2720</b>  |
|   |          | 四国  | 地               | 区   |
|   | 香川徳島     | 高松市勅使町152-2<br><b>☎(087)868-6388</b><br>徳島市沖浜2丁目36<br><b>☎(088)624-0253</b>   | 高知愛媛            | 高知市仲田町2-16<br>(2088)834-3142<br>愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1<br>(2089)905-7544   |
|   |          | 九州  | 地               | 区   |
|   | 福岡       | 春日市春日公園3丁目48<br><b>☎(092)593-9036</b>   | 熊本              | 熊本市健軍本町12-3<br><b>☎ (096)367-6067</b>   |
|   | 佐賀長崎     | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044<br>(20952)26-9151<br>長崎市東町1919-1<br>(2095)830-1658   | 天草<br>麒島        | 天草市港町18-11<br><b>☎(0969)22-3125</b><br>鹿児島市与次郎1丁目5-33<br><b>☎(099)250-5657</b>  |
|   | 大分 宮崎    | 大分市萩原4丁目8-35<br><b>否(097)556-3815</b><br>宮崎市本郷北方字草葉2099-2<br><b>否(0985)63-1213</b>  | 大島              | 奄美市名瀬朝仁町11-2<br><b>雷</b> (0997)53-5101  |
|   |          | 沖縄  | 地               | 区   |
|   | 沖縄       | 浦添市城間4丁目23-11   |                 | <b>1</b> (098)877-1207  |


|         |                  | KZ-HSW32E            | KZ-HS32E·KZ-H32E |  |
|---------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 電源      |                  | 単相200 V(50-60 Hz 共用) |                  |  |
| 消 費 電 力 |                  | 5,800 W/4,800 W(切換式) |                  |  |
| 大きさ     | 幅                | 749 mm               | 599 mm           |  |
| (約)     | 奥 行              | 577 mm               |                  |  |
| (ポリ)    | 高さ               | 231 mm               |                  |  |
| グリル     | 大 き さ(約)         | 幅250 mm×             | 奥行310 mm         |  |
| 焼き網     | 上ヒーターまでの 高 さ (約) | 68 mm                |                  |  |
| 質       | 量(約)             | 23.0 kg              | 21.9 kg          |  |

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)

| 左H    | 最 大 火 力    | 3,000 W                               |  |  |  |  |
|-------|------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|       | 火力調節(約)    | 10段階 120 W相当~3,000 W                  |  |  |  |  |
|       | 揚げ物温度調節(約) | 7段階 140~200 ℃                         |  |  |  |  |
| ヒーター  | 自動調理       | 湯沸かし/炊飯(1~3カップ)                       |  |  |  |  |
|       | 調理タイマー     | 1分~9時間30分                             |  |  |  |  |
|       | 最 大 火 力    | 3,000 W                               |  |  |  |  |
| 右旧    | 火力調節(約)    | 10段階 120 W相当~3,000 W                  |  |  |  |  |
|       | 揚げ物温度調節(約) | 7段階 140~200 ℃                         |  |  |  |  |
| ヒーター  | 自動調理       | 調・理・湯沸かし                              |  |  |  |  |
|       | 調理タイマー     | 1分~9時間30分                             |  |  |  |  |
| ラジエント | 最 大 火 力    | 1,250 W                               |  |  |  |  |
|       | 火力調節(約)    | 3段階 340 W相当~ 1,250 W                  |  |  |  |  |
| ヒーター  | 調理タイマー     | 1分~30分                                |  |  |  |  |
|       | 最 大 火 力    | 1,950 W                               |  |  |  |  |
|       | 自動調理       | 魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす) |  |  |  |  |
| グリル   | 温度調節(約)    | 8段階 140~280 ℃                         |  |  |  |  |
|       | 手動火力調節(約)  | 3段階 900 W相当~ 1,600 W相当                |  |  |  |  |
|       | 調理タイマー     | 1分~30分                                |  |  |  |  |
|       |            | ^8.4 + 4.48 ^ \                       |  |  |  |  |

※左右 I I ヒーターの最大火力(鉄・ホーロー鍋を使った場合)





磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときにうず電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、 鍋が発熱

- ■左右の旧やグリルまたはラジエントヒーターを同時に使うとき、 総消費電力を超えないようにするため、次のようにIHヒーターの 火力を制限します。
  - ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
  - ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
- ■ボタンを押してもスタートできない

#### (総消費電力を4800Wに設定しているとき)

- ●左右のHとグリルまたはラジエントヒーターを同時に使うと、 最後に入れたヒーターの火力が大きく下がる
- ●揚げ物、湯沸かし、炊飯、加熱(予熱)中は、左右の旧とグリルまた はラジエントヒーターを同時に使えない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。 出荷時は5,800Wに設定されています。
- 必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主 幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場 合は、消費電力を4,800Wに切り換えることをお勧めします。

※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

**3** (054)287-9000